



Control	IR-Remote Functions	Basic Setup	Basic Setup	Google Play Store	XBMC
<p>Different Control Methods: - You may control the NEO X5 mini with the following input devices: 1.) IRRemoteControl App, for Android smartphones and tablets; more information can be found at www.minix.com.hk. 2.) Wired mouse: 3.) 2.4GHz USB keyboard and mouse set; 4.) 2.4GHz USB wireless mouse; 5.) MINIX IR Remote (included).</p> <p>Using the MINIX IR Remote: - The MINIX IR-remote is fully functional when using the MINIX customized launcher. NOTE: the MINIX IR-remote will still function when using the standard Android interface, however some keys may not work.</p> <p>Using the MINIX customized launcher: Home > select "GridShow" launcher. Use the MINIX IR-remote to control the NEO X5 mini settings and navigate your content. Make sure there are no obstructions between the MINIX IR-remote and the NEO X5 mini.</p>	<p>IR-Remote Functions</p> <p>* Requires two AAA batteries.</p>	<p>Basic Setup</p> <p>What you need: High-definition TV or PC monitor: That can display 720p or 1080p video with at least one HDMI input.</p> <p>HDMI Cable: To connect the NEO X5 mini to your TV (HDMI cable included).</p> <p>Software and devices: To play content (videos, photos, music) from a smartphone or PC on the NEO X5 mini you will need: - A UPnP/DLNA software pre-loaded on your smartphone or PC. - A Google account to sign-in to Google Play Store to download the corresponding applications (e.g. iMediaShare, XBMCMediacenter) necessary for streaming the content from a smartphone or PC. - Other accounts may be required for full access to some internet contents.</p>	<p>Basic Setup</p> <p>The MINIX NEO X5 mini connects to your TV or PC monitor through an HDMI port that delivers both audio and video. Before you setup the NEO X5 mini, look at the ports on the side/back of your TV or PC monitor to ensure you have the right cable: - HDMI cable: You can connect the NEO X5 mini to a HDTV or home theater receiver that has a HDMI port, using the HDMI cable for video and audio.</p> <p>Step 1: Connecting the cable 1. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI port of your TV / PC monitor. 2. Connect the other end of the cable to the HDMI port of the NEO X5 mini.</p> <p>Step 2: Connecting the power - Connect the power adapter supplied in the package to the relevant port. The NEO X5 mini should turn on automatically when connected to the mains and the blue power LED should glow.</p> <p>Step 3: Turn on your TV / PC monitor and select the input - Simply turn on your TV or PC monitor and select the corresponding HDMI port connected to the NEO X5 mini.</p>	<p>Google Play Store</p> <p>Sign-in to your Google Account. The MINIX NEO X5 mini connects to your TV or PC monitor through an HDMI port that delivers both audio and video. Before you setup the NEO X5 mini, look at the ports on the side/back of your TV or PC monitor to ensure you have the right cable: - HDMI cable: You can connect the NEO X5 mini to a HDTV or home theater receiver that has a HDMI port, using the HDMI cable for video and audio.</p> <p>To use the Google Play Store you will need a Google Account. If you already have a Google Account, then sign-in and login with your Google Account. If you don't have a Google Account yet, select "Get a Google Account" and complete the rest of the process.</p> <p>Upon completion of the sign-in process you will be brought to the Google Play Store, allowing you to download and install the applications you want. Alternatively, if you cannot find the application you need on the Google Play Store because of language restriction, location restriction or other reasons; you may look for and download the application files in the form of ".apk" from the internet and install them through the "ApkInstaller", which is pre-loaded in the system.</p> <p>For more information and instructions regarding setup please visit: www.wikiXBMC.org</p>	<p>XBMC</p> <p>XBMC is a media player that allows users to play and view most videos, music, such as podcasts from the internet, and all common digital media files from local and network storage media.</p> <p>No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX. This clause does not apply to such software which is licensed under the General Public License ("GPL") or other Free Open Source Licenses. Copies of the respective license terms, and where required an option to provide the respective source code, are included in the product.</p> <p>Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, and other trademarks are property of Google Inc. All of Google trademarks are available at http://www.google.com/permissions/guidelines.html. MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Tech. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.</p> <p>The content of this guide may differ in some details from the product or software. All information in this documentation is subject to change without notice.</p> <p>For online help and support, please visit www.minix.com.hk, or join our facebook page at: www.facebook.com/minitech.</p>



Bedienung	Funktionen der MINIX Fernbedienung	Erste Schritte	Erste Schritte	Google Play Store	XBMC
<p>Diverse Möglichkeiten der Bedienung: Sie können Ihren MINIX NEO X5 mini mit folgenden Eingabegeräten bedienen: 1.) IRRemoteControl App (für Android Smartphone oder Tablet) PC) 2.) USB Maus 3.) 2.4GHz USB Funktastatur- und -mausset 4.) 2.4GHz USB Tastatur und -maus (kompatibel mit MINIX NEO A2+, MINIX NEO A2 separat erhältlich) 5.) MINIX Infrarotfernbedienung (wird mitgeliefert)</p> <p>Die MINIX Fernbedienung: Das MINIX Fernbedienung arbeitet perfekt mit unserer angepassten Bedienungsbenutzeroberfläche Grid Show launcher zusammen. Wenn Sie die MINIX Fernbedienung benutzen, dann sind allerdings einige Tasten nicht verfügbar, z.B. die STOP-Taste.</p> <p>Bedienung GridShow durchführen: Home->Übersicht „GridShow“ Launcher auswählen Nutzen Sie Ihre MINIX Fernbedienung, um Einstellungen vorzunehmen und zu ändern. Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um die entsprechenden Einstellungen zu ändern. Einrichtung zwischen Fernbedienung und MINIX NEO X5 mini beeinträchtigen.</p>	<p>Was benötigt wird: Um den MINIX NEO X5 mini zu benutzen, brauchen Sie Folgendes: High-Definition TV / PC Monitor: Ein HD-fähiges TV Gerät oder PC Monitor, welches 720p oder 1080p Video wiedergeben kann mit einem freien HDMI-Eingang. Kabel: Ein HDMI-Kabel, um den MINIX NEO X5 mini mit Ihrem TV zu verbinden. Netzwerk: Ein Netzwerk, bestehend aus einem Router oder WLAN-Gerät. Wenn Sie möchten, können Sie die MINIX NEO X5 mini über WLAN an Ihr Netzwerk anschließen. Software und Nutzerkonto: Um die MINIX NEO X5 mini verwenden zu können, brauchen Sie ein Smartphone oder PC auf Ihrem MINIX NEO X5 mini wiederzugeben, den Namen und das Passwort Ihres WLANs. Schritt 1: Verbinden der Kabel: 1. Verbinden Sie den MINIX NEO X5 mini mit Ihrem HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres TV/PC Monitors. 2. Verbinden Sie den anderen Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss des MINIX NEO X5 mini.</p> <p>Schritt 2: Anschließen der Stromquelle: Verbinden Sie das mitgelieferte SV Netzteil mit dem Power LED-Buchse des MINIX NEO X5 mini.</p> <p>Schritt 3: Anschließen des TV / Monitors und Wahl des Einstellungsschalters: Schalten Sie einfach Ihr TV Gerät oder Ihren PC Monitor an und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Port an, an dem Ihr MINIX NEO X5 mini angeschlossen ist.</p>	<p>Erste Schritte</p> <p>Einrichten der Sprachversion: Sie können Ihre Bedienungssoftware auf die gewünschte Systemsprache einstellen wie folgt: Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language: Den Sprachauswahl spricht sie Englisch, hier können Sie die gewünschte Sprache auswählen und konfigurieren.</p> <p>Einstellung der Zeitzone: Stellen Sie die Zeitzone Ihres Standorts ein wie folgt: Übersicht Launcher Home Screen > Einstellungen > Datum & Uhrzeit > Zeitzone auswählen: Wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus.</p> <p>Übersicht GridShow / Recovery: Verbinden Sie Ihren MINIX NEO X5 mini mit Ihrem WLAN für die Verbindung mit dem Internet.</p>	<p>Erste Schritte</p> <p>Einrichtung der Sprachversion: Aktivieren Sie den Zugang zum Google Play Store wie folgt: Übersicht Launcher Home Screen > Google Play Store > öffnen Wählen Sie den Google Play Store nutzen zu können, brauchen Sie ein Google Konto. Wenn Sie kein Google Konto haben, wählen Sie "Google Konto hinzufügen" und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Wenn Sie noch kein Google Nutzerkonto haben, wählen Sie "Google Konto hinzufügen" und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.</p> <p>Einrichtung der Zeitzone: Stellen Sie die Zeitzone Ihres Standorts ein wie folgt: Übersicht Launcher Home Screen > Einstellungen > Datum & Uhrzeit > Zeitzone auswählen: Wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus.</p> <p>Übersicht GridShow / Recovery: Verbinden Sie Ihren MINIX NEO X5 mini mit Ihrem WLAN für die Verbindung mit dem Internet.</p>	<p>Google Play Store</p> <p>Verbinden mit Ihrem Google Account. Aktivieren Sie den Zugang zum Google Play Store wie folgt: Übersicht Launcher Home Screen > Google Play Store > öffnen Wählen Sie den Google Play Store nutzen zu können, brauchen Sie ein Google Konto. Wenn Sie kein Google Konto haben, wählen Sie "Google Konto hinzufügen" und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Wenn Sie noch kein Google Nutzerkonto haben, wählen Sie "Google Konto hinzufügen" und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.</p> <p>Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zum Google Play Store weiter geleitet, wo Sie die gewünschten Apps aussuchen und installieren können. Falls Sie die gewünschte App im Google Play Store nicht finden, können Sie von alternativen "apk" Apps aus dem Internet herunterladen und mit dem vorinstallierten "ApkInstaller" installieren.</p> <p>Für weitere Informationen und Hinweise auf Setup finden Sie unter: www.wikiXBMC.org</p>	<p>XBMC</p> <p>XBMC ist ein Media-Player, mit der Benutzer von lokalen und Netzwerk-Speichermedien abspielen und die meisten Videos, Musik- und Podcasts aus dem Internet, und alle gängigen digitalen Mediendateien ermöglichen.</p> <p>Die NEO X5 mini kommt vorinstalliert mit XBMC MINIX Edition mit voller Hardware-Decoding Unterstützung. Diese exklusive Edition in Zusammenarbeit mit XBMC hat, liefert die optimale XBMC Erfahrung auf Android.</p> <p>Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, und andere Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Eine Liste der Google-Marken finden Sie unter: http://www.google.com/permissions/guidelines.html. Alle anderen Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.</p> <p>Der Inhalt dieser Anleitung kann in einigen Details von dem Produkt abweichen, das Ihnen in Ihrem Kaufangebot in diesem Dokument dargestellt wird. Bitte richten Sie sich ohne vorherige Anfrage an den Anbieter.</p> <p>Für Online Hilfe und Support besuchen Sie bitte www.minix.com.hk.</p>



操作	遥控器功能	基础设置	基础设置	安卓应用市场
<p>不同的输入方法: 您可以通过以下输入设备使用 MINIX NEO X5 mini: 1.) 下载IRRemoteControl App,将其安装在智能手机或平板上,第一次使用这个功能,请打开Xminix的HomeMediaCenter软件; 2.) 有线鼠标; 3.) 2.4GHz USB键盘鼠套装,可购买MINIX NEO A1+>MINIX NEO A2,并在之后,通过USB连接MINIX NEO X5 mini,使用MINIX 游戏遥控器; 请阅读说明,学习如何使用MINIX遥控器和MINIX NEO X5 mini,以使用我们定制的用户界面(GridShow桌面启动器),遥控功能将到达100%。 注意:如果您没有使用GridShow桌面启动器,MINIX遥控器仍然可以发挥作用,但是有一些限制,如只能访问一些网站内容,下载喜欢的应用程序或游戏。 使用MINIX 游戏遥控器; 主页>选择“GridShow”桌面启动器 使用 MINIX 游戏遥控器 MINIX NEO X5 mini的设置和操控内容,确保MINIX遥控器与MINIX NEO X5 mini之间无障碍物。</p>	<p>遥控器功能</p> <p>* 需要两节AAA电池</p>	<p>基础设置</p> <p>您需要准备的: 要使用MINIX NEO X5 mini,以达到需要准备的: 高清电视或显示器 一个高清电视或显示器可以显示720p 或1080p 视频和至少一个HDMI输入接口,确保您有合适的分辨率; 一根HDMI线用于MINIX NEO X5 mini与电视连接; 无线网络 一个E. S. I. b. g. 或者 Wi-Fi 无线路由器(无线网络名称需要802.11g or n)您的无线网络密码密钥; 移动设备 在MINIX NEO X5 mini上运行智能手机或电脑上的内容(视频,图片,音乐)。您需要: 一个USB线将MINIX NEO X5 mini连接到您的智能手机或电脑上; 声音输出 将MINIX NEO X5 mini连接到扬声器或耳机上,当电源指示灯变亮时MINIX NEO X5 mini会自动播放; 充电 打开电视或显示器,选择对应的HDMI端口连接到MINIX NEO X5 mini。</p>	<p>基础设置</p> <p>您可以选择以下步骤连接电视或显示器: 开启主菜单>设置>日期 & 时间 > 选择时区 选择您的时区并确认。 手机设置(基础) 通过以下步骤连接到无线网络,您就可以访问互联网。 开启手机>> 设置>Wi-Fi>选中连接>发现可用的网络开启Wi-Fi。wi-Fi将打开并自动扫描可用的无线网络,然后选择您想要的无线网络并连接并确认,当知道键显示提示时wi-Fi将连接,最后,点击“连接”按钮。 XBMC XBMC是XBMC项目的主体核心,能通过各种方式连接到互联网,从而提供各种类型的媒体文件,包括本地存储设备、文件夹、搜索、存储、转换或播放等任何语言;购买者以他们的目的购买文件夹,此条款不适用于获得通用公共许可证(GPL)。许可以其他免费开放源代码的软件,可下载副本及必要的提供的源代码都包含在产品中。</p> <p>Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, 和一些其他商业公司产品的标志,谷歌商店的标志可以在http://www.google.com/permissions/guidelines.html找到。MINIX MINI的标识是MINIX科技的商标。所有其他标志或商标均为它们各自所有的财产。 此指南内容在一些细节上可能与产品或它的软件不同,本文件中的所有信息可做更改,并不另行通知。 在线帮助和支持请访问www.minix.com.hk</p>	