MINIX
Next Generation Computing

NEO U1
64-bit Quad Core
Media Hub For Android™

Multi-Language Setup Guide
English/Deutsch/中文/Русский

Specifications

Processor	Quad-Core Cortex A53 Processor (64-bit)
GPU	Penta-Core Mali-450 GPU
Memory	2GB DDR3
Internal Storage	16GB eMMC 5.0 Storage (MLC)
Wireless Connectivity	802.11a/c 2 x 2 MIMO Dual-Band Wi-Fi (2.4GHz/5.0GHz), Bluetooth 4.1
OS	Android™ Lollipop 5.1.1
Video Output	HDMI™ 2.0, up to 4K @ 60Hz. Supports HDMI-CEC
Audio Output	Via HDMI™ 2.0, 3.5mm Stereo jack, Optical SPDIF
Peripheral Interface	RJ-45 Gigabit Ethernet - Supports hotspot sharing via Wi-Fi Micro SD card reader USB 2.0 port x 3, OTG port x 1, Kensington Lock ready Microphone jack, Headphone jack, IR receiver (remote included)
Power	DC 5V, 3A adapter included (CE, FCC certified)
Supported Video Format	DATA/MPEG/MPEG2/TS/TP/VOB/ISO/AVI/MP4/MOV/3GP/FLV/MKV/M2TS/MTS/M4V/WMV/ASF
Supported Audio Format	MP2/MP3/WMA/WAV/OGG/OGA/FLAC/ALAC/APE/AAC

Contents



Thank you for purchasing the MINIX NEO U1.

NEO U1 pushes the boundaries of Android™ on TV capabilities, bringing all the great features that you expect from Android™ OS into your living room: including web browsing, stunning Ultra High-Definition video playback and real-time streaming, access to popular media player apps such as KODI™, screen-casting capability, local media playback capability via USB port, Internet radio and audio streaming services, Skype™ along with other VoIP services, Android™ gaming and much more.

More hints, tips and useful information can be found on the official MINIX Forum: www.minixforum.com.

Overview



Overview



IR Receiver - Compatible with Logitech Harmony

Power LED - The LED glows blue when the NEO U1 is on, green when suspended.

Power button - To power on the NEO U1, press and hold the power button for 1-2 seconds until the power LED glows. To power off the NEO U1, press and hold the power button and the display will prompt out the power off options, select OK to confirm your choice. Alternatively, hold the power button for 8 seconds to force power off. (You may also power on/off the device using the infra-red remote controller.)

TF card slot - Increase the storage size or read files directly from a TF card, supports up to 256GB max.

Recovery button - The recovery button is to be used together with the OTG port when connecting to a PC for service/manual upgrade purposes.

Earphone Jack - Connect to an external audio output device such as earphones etc...

Overview

Microphone Jack - Connect to a microphone for voice input.

Ethernet Jack - Connect the Ethernet cable for internet access. If you need advanced settings such as VPN, go into the settings page of: "Settings" > "More...". While connected with the Ethernet cable, the NEO U1 can be used as a router and also a Wi-Fi hotspot; if you need to use the Wi-Fi hotspot feature, please make sure that the Wi-Fi feature is OFF before you enable the Wi-Fi hotspot service at: "Settings" > "More".

DC 5V Power-in Jack - Connect the 5V power adapter supplied in the package to this port. The NEO U1 requires less than 1A to operate, however the included power adapter provides 3A, in consideration that you may require extra to connect other power-drawing external devices such as an external hard drive.

USB 2.0 Ports - Connect an external USB device to the NEO U1, such as USB flash drive, recieiver of wireless keyboard and mouse, USB wired mouse, receiver of wireless headset, MINIX branded air-mouse / gyro-mouse etc...

Overview

HDMI port - Connect the NEO U1 to the HDMI port of a high-definition TV or PC monitor using an HDMI cable.

Optical Audio Port - Connect to the optical audio input of an external sound processing unit, such as an amplifier.

OTG Port - Connect the micro end of the Micro-USB cable to this port and the other end to the computer for synchronization and manual upgrade purposes. This port also serves as an extra USB port while using with the Micro-USB OTG cable bundled in the package.

Control

Different Control Methods - You may control the NEO U1 with the following input devices:

1.) Wired mouse;
2.) 2.4GHz USB wireless mouse and keyboard set;
3.) 2.4GHz USB air-mouse / gyro-mouse (MINIX branded mouses sold separately);
4.) MINIX IR-Remote(included);

IR-Remote Functions



- **MENU** - Call out the options menu for your current screen or running application
- **HOME** - Return to the home screen (choice of launcher required)
- **POWER** - Power on, enter/wake from sleep mode. Long press to call out power menu
- **BACK** - Return to the previous screen running or cancelling an activity
- **VOLUME DOWN** - Adjust the system volume down
- **VOLUME UP** - Adjust the system volume up
- **UP** - Move upward
- **LEFT** - Move left
- **RIGHT** - Move right
- **DOWN** - Move downward
- **OK** - To confirm a particular action, or as an "Enter" key
- **SETTINGS** - Call out the basic settings menu

Basic Setup

What you need:

High-Definition TV or PC monitor - That can display 720p, 1080p or 4K video with at least one HDMI input.

HDMI Cable - To connect the NEO U1 to your TV (HDMI cable included).

Wireless Network - A wired network cable or an 802.11a/c Wi-Fi wireless network, your wireless network name and password.

Software and accounts - To play content (videos, photos, music) from a smartphone or PC on the NEO U1 you will need:

- A UPnP/DLNA software pre-loaded on your smartphone or PC.
- A Google account to sign-in to Google Play Store to download the corresponding applications (e.g. iMediaShare, eHomeMediacenter) neccessary for streaming the content from a smartphone or PC.
- Other accounts may be required for full acccess to some internet contents.

Basic Setup

The MINIX NEO U1 connects to your TV or PC monitor through an HDMI port that delivers both audio and video. Before you setup the NEO U1, look at the ports on the side/back of your TV or PC monitor to ensure you have the right cable:
- HDMI cable: You can connect the NEO U1 to a HDTV or home theater receiver that has a HDMI port, using the HDMI cable for video and audio.

Step 1: Connecting the cable
1. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI port of your TV / PC monitor.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI port of the NEO U1.

Step 2: Connecting the power
- Connect the 5V power adapter supplied in the package to the relevant port. Press and hold the power button for 2-3 seconds to power on the NEO U1, the blue power LED should then glow. (You may also use the supplied infra-red remote to power up the device)

Step 3: Turn on your TV / PC monitor and select the input
- Simply turn on your TV or PC monitor and select the corresponding HDMI port connected to the NEO U1.

Basic Setup

Language Setup
You may choose the desired system language by following these steps:
Launcher Home Screen > Settings > Language
The default language is English, you may choose your desired language and confirm.

Time Zone Setup
You should adjust the time zone according to your current location by the following steps:
Launcher Home Screen > Settings > Date & Time > Select Time Zone
Choose your time zone and confirm.

Wi-Fi Setup (basic)
To connect to your wireless network follow these steps:
Launcher Home Screen > Settings > Wi-Fi > Check the option
"To see available networks turn Wi-Fi on"
Wi-Fi will turn on and automatically scan the wireless networks available, then select the wireless network that you wish to connect to and confirm, keyin the password of the Wi-Fi network when the virtual keyboard prompts, finally hit the "Connect" button.

Google Play Store

Sign-in to your Google Account.
Launch the Google Play Store by the following steps:
Launcher Home Screen > All apps > Google Play Store, select and confirm.

To use the Google Play Store you will need a Google Account. If you already have a Google Account, select "Sign in" and login with your Google Account. If you don't have a Google Account yet, select "Get a Google Account" and complete the rest of the process.

Upon completion of the sign-in process you will be brought to the Google Play Store, allowing you to download and install the applications you want. Alternatively, if you cannot find the application you need on the Google Play Store because of language restriction, location restriction or other reasons; you may look for and download the application files in the form of ".apk" from the internet and install them through the "Apkinstaller", which is pre-loaded in the system.

Kodi

Kodi is a media player that allows users to play and view most videos, music, such as podcasts from the internet, and all common digital media files from local and network storage media.

For more information and instructions regarding Kodi please visit:
http://kodi.wiki

Copyright © 2015 MINIX Tech. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX. This clause does not apply to such software which is licensed under the General Public License ("GPL") or other Free Open Source Licenses. Copies of the respective license terms, and where required an offer to provide the respective source code, are included in the product.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, and other trademarks are property of Google Inc. A list of Google trademarks is available at http://www.google.com/permissions/guidelines.html. MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Tech. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

The content of this guide may differ in some details from the product or its software. All information in this documentation is subject to change without notice.

For online help and support, please visit www.minix.com.hk, or join our facebook fanpage at: www.facebook.com/minitech

CE FC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

MINIX
Next Generation Computing

NEO U1
Benutzerhandbuch

Vielen Dank für Ihren Kauf des MINIX NEO U1

Bitte folgen Sie dieser Anleitung zur Einrichtung Ihres Geräts.

Der MINIX NEO U1 ist ein revolutionärer Smart Media Hub, basierend auf einem ARM Cortex-A53 Prozessor mit die Mali-450 GPU und dem aktuellen Android Betriebssystem. Nach Anmeldung im Google Play Store können Sie Ihre Lieblings-Apps herunterladen und direkt auf dem NEO U1 installieren.
YouTube, Internet Radio und zahlreiche andere Apps stehen im Google Play Store zur Verfügung. Alternativ können Sie auch Apps von Drittanbietern herunterladen und mit dem vorinstallierten Apprinstaller installieren.

Der U1 ist ausgestattet mit Ethernet, Bluetooth und Wi-Fi Verbindung. Sie können das Gerät mit vielen an Ihrem Netzwerk angeschlossenen Geräten verbinden und deren Inhalte teilen, z.B. Videos, Musik und Fotos.

Verbinden



Verbinden



Power LED
Die LED leuchtet bei eingeschaltetem MINIX NEO U1.

EIN/AUS Schalter
Um den MINIX NEO U1 einzuschalten, drücken Sie für 1-2 Sekunden den EIN/AUS Schalter, bis die Power LED leuchtet. Um den MINIX NEO U1 auszuschalten, drücken Sie den EIN/AUS Schalter, bis Sie über das Display aufgefordert werden, dies zu bestätigen. Bestätigen Sie dies nun ODER halten Sie den EIN/AUS Schalter für 8 Sekunden gedrückt, um das Ausschalten zu erzwingen, bis die LED erlischt.

Kopfhörer Anschluss
Verbinden Sie ein externes Audiogerät, z.B. Kopfhörer oder Lautsprecher.

Mikrofon Anschluss
Verbinden Sie ein Mikrofon an diesem Eingang, z.B. für Spracheingabe.

TF Karten Steckplatz
Erweitern Sie den Speicherplatz oder greifen Sie auf Dateien auf einer TF Speicherkarte zu, unterstützt werden Karten bis max. 256GB.

Verbinden

OTG Port
Verbinden Sie den Micro-USB Stecker des Micro-USB Kabels mit dem OTG Port des NEO U1 und das andere Ende mit dem USB Anschluss Ihres Computers für die Synchronisation und zum Zweck von Upgrades. Dieser Port dient auch als weiterer USB Port in Verbindung mit dem mitgelieferten Micro-USB OTG Kabel.

Recover / Wiederherstellungstaste
Diese Taste wird zusammen mit dem OTG Port für Service/Upgrade-zwecke benutzt. Schalten Sie den Gerät über den OTG Port mit dem PC verbundenen NEO U1 ein, während Sie die "RECOVERY" Taste gedrückt halten, bis der NEO U1 startet.

HDMI Anschluss
Verbinden Sie den MINIX NEO U1 mit dem HDMI Port eines HD-fähigen TV Geräts oder Monitors mittels eines HDMI Kabels.

Optischer Audio Anschluss
Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem optischen Audio Eingang eines externen Wiedergabegerätes, z.B. eines Verstärkers.

USB 2.0 Ports
Verbinden Sie externe USB Geräte mit dem MINIX NEO U1, wie USB-Speichersticks, Empfänger für kabellose Tastatur und Maus, USB Maus, Empfänger von kabellosen Kopfhörern, etc ...

Verbinden

Ethernet Anschluss
Alternativ zum Wi-Fi Anschluss können Sie diesen LAN Anschluss mit Ihrem Netzwerk per LAN-Kabel für den Zugang zum Internet verbinden. Für erweiterte Einstellungen, wie etwa VPN, navigieren Sie zu den Einstellungen bei Einstellungen -> Mehr...
Während der MINIX NEO U1 per LAN Kabel mit dem Internet verbunden ist, kann der NEO U1 als Router und als Wi-Fi Hotspot genutzt werden. Wenn Sie die Wi-Fi Hotspot Eigenschaft nutzen möchten, muss der Wi-Fi Empfang des NEO U1 AUSGESCHALTET sein, bevor Sie den Wi-Fi Hotspot bei Einstellungen -> Mehr... einrichten.

Eingang Netzteilkabel
Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene 5V Netzteil mit diesem Eingang. Der MINIX NEO U1 benötigt selbst weniger als 1A, dennoch haben wir ein bis 3A ausgelegtes 5 Volt Netzteil beigefügt, um auch externe stromhungrige Geräte, wie z.B. Festplatten, mit genügend Power zu versorgen.

Bedienung

Diverse Möglichkeiten der Bedienung
Sie können Ihren MINIX NEO U1 mit folgenden Eingabegeräten bedienen:
1. USB Kabelmaus
2. 2.4GHz USB Funktastatur- und -maus Set
3. 2.4GHz USB kabellose Air Mouse Fernbedienung / Keyboard (MINIX NEO A2 Lite separat erhältlich)
4. (MINIX Infrarot Fernbedienung (wird mitgeliefert)

Funktionen der MINIX Fernbedienung

- **MENU** - Aufrufen des Optionsmenüs des aktuellen Screens oder der laufenden App bedienen
- **HOME** - Zurück zum Home Screen mit Auswahl des Launchers
- **POWER** - Haemit wird der Sleep Mode/Schlummodus des MINIX NEO U1 aktiviert bzw. deaktiviert
- **ZURÜCK** - Zurück zum vorigen aktiven Screen oder Beenden einer Aktivität
- **VOLUME DOWN** - Absenken der Lautstärke
- **VOLUME UP** - Erhöhen der Lautstärke
- **NACH** - Nach oben bewegen
- **RECHTS** - Nach rechts bewegen
- **LINKS** - Nach links bewegen
- **UNTEN** - Nach unten bewegen
- **OK** - Bestätigen eines Dialogs, und „Enter/Eingabe" Taste
- **SETTINGS** - Aufrufen des Settingsmenüs

Erste Schritte

Was benötigt wird
Um den MINIX NEO U1 zu benutzen, brauchen Sie Folgendes:

High Definition TV / PC Monitor
Ein HD-tähiges TV Gerät oder PC Monitor, welches 720p, 1080p or 4K Video wiedergeben kann mit einem freien HDMI Eingang.

Kabel
Ein HDMI Kabel, um den MINIX NEO U1 mit Ihrem TV zu verbinden.

Netzwerk
Ein Netzwerkkabel zu Verbindung zu Ihrem Router oder ein 802.11 a/c Wi-Fi Netzwerk, den Namen und das Passwort Ihres WLANs.

Software und Nutzerkonten
Um Inhalte (Videos, Fotos, Musik) von einem Smartphone oder PC auf Ihrem MINIX NEO U1 wiedergeben, brauchen Sie:
- Installierte UPnP/DLNA Software installiert auf Ihrem Smartphone oder PC
- Ein Google Konto um sich bei Google Play Store zu anmelden um die entsprechenden Apps herunterzuladen (z.B. iMediaShare, eHomeMediaCenter), die für das Streaming des Inhalts von Smartphone / PC benötigt werden.
- Gigl, werden weitere Nutzerkonten für den vollen Zugang zu weiteren Webinhalten benötigt.

Erste Schritte

Einrichten des MINIX NEO U1
Der MINIX NEO U1 wird über den HDMI Port mit Ihrem HDMI-fähigen TV oder PC Monitor verbunden, wobei sowohl Bild als auch Ton mittels eines HDMI Kabels übertragen werden. Bevor Sie den MINIX NEO U1 einrichten, prüfen Sie bitte die seitlichen/hinteren Anschlüsse Ihres TV / PC Monitors, um sicher zu gehen, dass Sie das richtige Kabel haben:
- HDMI Kabel: Sie können den MINIX NEO U1 damit mit einem HDTV Gerät oder Home Theater Receiver mit HDMI Anschluss verbinden, das HDMI Kabel überträgt sowohl Bild als auch Ton.

Schritt 1: Verbinden der Kabel
1. Verbinden Sie ein Ende des HDMI Kabels mit dem HDMI Anschluss Ihres TV/PC Monitors.
2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI Kabels mit dem HDMI Anschluss des MINIX NEO U1.

Schritt 2: Anschließen der Stromquelle
Verbinden Sie das mitgelieferte 5V Netzteil mit dem MINIX NEO U1. Drücken Sie für 2-3 Sekunden den EIN/AUS Schalter, um den MINIX NEO U1 zu starten, bis die blaue Power LED leuchtet...

Schritt 3: Anschalten des TV / Monitors und Wahl des Eingangs
Schalten Sie einfach Ihr TV Gerät oder Ihren PC Monitor an und wählen Sie den entsprechenden HDMI Port aus, an dem Ihr MINIX NEO U1 angeschlossen ist.

Erste Schritte

Einstellung der Sprachversion

Sie können das Betriebssystem auf die gewünschte Systemsprache einstellen wie folgt:

Launcher Home Screen > Settings > Language
Die voreingestellte Sprache ist Englisch, hier können Sie die gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Einstellung der Zeitzone
Stellen Sie die Zeitzone Ihres Standorts ein wie folgt:

Übersicht Launcher Home Screen > Einstellungen > Datum & Uhrzeit > Zeitzone auswählen
Wählen Sie Ihre entsprechende Zeitzone aus.

Wi-Fi Einrichtung Grundeinstellungen

Verbinden Sie Ihren MINIX NEO U1 mit Ihrem WLAN für die Verbindung mit dem Internet wie folgt:

Übersicht Launcher Home Screen > Einstellungen > WLAN > WLAN aktivieren, um verfügbare Netze abzurufen
Sie können sehen die verfügbaren WLAN Netzwerke. Wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus und bestätigen Sie die Auswahl, geben Sie das Passwort für the WLAN Netzwerk ein, wenn die virtuelle Tastatur erscheint. Abschließend bestätigen Sie die Schaltfläche „Verbinden".

Google Play Store

Verbinden mit Ihrem Google Account

Aktivieren Sie den Zugang zum Google Play Store wie folgt:

Übersicht Launcher Home Screen > Google Play Store > anklicken

Um den Google Play Store nutzen zu können, brauchen Sie ein Google Nutzerkonto. Wenn Sie bereits einen Google Account haben, wählen Sie "Anmelden" und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Wenn Sie noch kein Google Nutzerkonto haben, wählen Sie "Google Konto einrichten" und folgen Sie den Anweisungen.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zum Google Play Store weiter geleitet, wo Sie die gewünschten Apps aussuchen und installieren können.

Falls Sie die gewünschte App im Google Play Store nicht finden, können Sie alternativ auch ".apk" Apps aus dem Internet herunterladen und mit dem vorinstallierten "Apkinstaller" installieren.

Kodi

Kodi ist ein Media-Player, mit der Benutzer von lokalen und Netzwerk-Speichermedien abspielen und die meisten Videos, Musik, wie Podcasts, aus dem Internet, und alle gängigen digitalen Mediendateien ermöglicht.

Für weitere Informationen und Hinweise auf Setup finden Sie unter: http://kodi.wiki

Copyright © 2015 MINIX Tech. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, übertragen, überschrieben, in einem Daten-abfragesystem gespeichert oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Minix, außer durch den Käufer zum Zweck der Datensicherung. Diese Klausel gilt nicht für solche Software, die unter der General Public License ("GPL") oder anderen Free Open-Source-Lizenzen lizenziert ist. Kopien der jeweiligen Lizenzbedingungen, und, wo erforderlich, ein Angebot, um den jeweiligen Quellcode zu liefern, sind im Produkt enthalten.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+ und andere Warenzeichen sind Eigentum der Google Inc. Eine Liste der Google-Marken finden Sie unter http://www.google.com/permissions/guidelines.html. MINIX und das MINIX Logo sind Warenzeichen von MINIX Tech. Alle anderen Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt dieser Anleitung kann sich in einigen Details von dem Produkt oder seiner Software unterscheiden. Alle Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für Online Hilfe und Support besuchen Sie bitte www.minix.com.hk

CE FC

感谢您选购MINIX NEO U1.

请细此用南设置您的设备。

MINIX NEO U1 是一款革命性的迷你电脑,基于四核ARM Cortex-A53
处理器和Mali-450 GPU以及最新的Android™操作系统，连接 液晶电视或电脑显示器，即可成为一台功能完整的电脑、智能电视盒、高清播放机、网络机顶盒或者游戏机。
登录任何安卓应用市场（如：百度应用等）即可下载喜欢的应用程序并直接安装到MINIX NEO U1.

MINIX NEO U1 支持以太网，蓝牙和Wi-Fi 连接，您可以用同一网络 连接多个设备并在他们之间共享视频，音乐，图片等内容。

NEO U1
快速指南

安装连接



安装连接



安装连接

电源指示灯
MINIX NEO U1开机状态下指示灯亮。

电源键
MINIX NEO U1开机时按住电源键保持1-2秒直到电源指示灯亮起。关机时按住电源键，显示器会提示出确认关闭对话框，选择OK确认关闭，或者长按电源键强制强制关机。电源指示灯灭掉。

耳机接口 连接到一个外部音频输出设备如耳机或喇叭。

麦克风接口 连接麦克风输出声音。

TF 卡接口
可增大存储容量或直接从 TF 卡读取文件，支持扩充到的最大容量为256GB。

OTG 接口
Micro-US和是较小的一端连接此接口，另一端连接电脑用于同步数据或升级。当与型号的 Micro-USB OTG线配合使用时，此接口也可作为额外的US接口。

安装连接

复位键 当连接电脑服务或升级时，此按键与OTG接口配合使用。
在连接到电脑US接口之前按住此按键并保持，当MINIX NEO U1启动时释放按键。

HDMI 接口
用一根HDMI 线连接 MINIX NEO U1到高清电视或电脑显示器的HDMI接口。

音频光纤接口 连接到外部声音处理单元(如扬声器）的音频光纤输入接口。

USB 2.0 接口
连接外部US设备，如US和存储设备、无线键盘鼠标接收器、US鼠标、无线耳机接收器等到MINIX NEO U1.

以太网接口
连接网线接入互联网。如果您想做进一步设置如PPPoE 拨号，请进入设置页面
设置 -> 更多...
当连接网线时，MINIX NEO U1可作为路由器和Wi-Fi接入点使用；如果您需要使用Wi-Fi接入点功能，请确保在您通过 设置 -> 更多...
启动Wi-Fi接入点服务之前，Wi-Fi功能是关闭状态。

DC 5V 充电接口
将包装内提供的5 v电源适配器连接到此端口。MINIX NEO U1操作所需电流低于1A,但是考虑到您需要连接其他单引功率的外部设备（如外接硬盘），故我们提供一个5V 3A的电源适配器。

遥控

不同的操控方法
您可以通过以下输入设备操控 MINIX NEO U1:
1.) 有线鼠标;
2.) 2.4GHz USB 无线鼠标和键盘设备;
3.) 2.4GHz USB 无线飞鼠，可以购买MINIX NEO A2 Lite;
4.) MINIX 红外遥控 (包含)。

遥控器功能

- **MENU** 菜单 - 为当前的屏幕或运行的应用程序调出选项菜单
- **HOME** 主页 - 回到主屏幕 (选择需要的启动器)
- **POWER** 电源 - 唤醒MINIX NEO U1 并进或进入睡眠模式
- **BACK** 返回 - 返回上一界面或取消一个操作
- **VOLUME DOWN** 音量减小 - 系统音量调小
- **VOLUME UP** 音量增大 - 系统音量调大
- **UP** 上 - 向上移动
- **LEFT** 左 - 向左移动
- **RIGHT** 右 - 向右移动
- **DOWN** 下 - 向下移动
- **OK** OK - 确认一个特定的操作，相当于 "Enter" 按键
- **SETTINGS** 设置

基础设置

您需要准备的
要使用MINIX NEO U1, 以下是您需要准备的:
高清电视/ 电脑显示器
一个高清电视或电脑显示器,可以显示720p, 1080p或4K视频和至少一个HDMI输入接口。
连线
一根 HDMI连线用于MINIX NEO U1与电视连接。
无线网络
一个 802.11ac 或者 n Wi-Fi 无线网络
您的无线网络名称和密码。

软件和账户
在MINIX NEO U1上应用智能手机或电脑上的内容（视频，图片，音乐），您需要：
一个UPnP/DLNA软件预装在您的智能手机或电脑上。
-登录某个安卓应用市场下载您想使用的应用程序或游戏。
-安装应用一些网站内容，可能还需要其他账户。

基础设置

安装连接 MINIX NEO U1

通过HDMI接口将MINIX NEO U1与电视或电脑显示器相连接，传输音 频、视频。
在设置 MINIX NEO U1之前，查看您的电视或电脑显示器侧 面/背面的端口，确保您有合适的线缆：

-HDMI 接线 用一根HDMI接线将MINIX NEO U1与有HDMI端口 的高清电视或家庭影院接收器相连接传输视频或音频。

步骤1：连接接线
1. 将HDMI接线的一端与电视/电脑显示器的HDMI端口相连接。
2. 将接线的另一端与MINIX NEO U1的HDMI端口相连接。

步骤2:连接电源 将包装中提供的5V电源适配器与此端口相连，按住电源键2-3秒，当电源 指示灯变亮时MINIX NEO U1 开机完成。

步骤3：打开电视/电脑显示器并选择输入
打开电视或电脑显示器，选择对应的HDMI端口连接到MINIX NEO U1.

基础设置

您可以通过以下步骤选择所需的系统语言：
开启主屏幕 > 设置> 语言 默认语言是英语,您可以选择您想要的语言并确认。

时区设置
您可以根据您的当前位置通过以下步骤调整时区：

开启主屏幕 > 设置> 日期 & 时间 > 选择时区 选择您的时区并确认。

无线网络设置（基础）
通过以下步骤连接到无线网络,您就可以访问互联网:
开启主屏幕 > 设置> Wi-Fi>选中选项"发现可用的网络开启Wi- Fi"
wi - fi将打开并自动扫描可用的无线网络,然后选择你想要的无线网络连接并确认,当虚拟键盘提示时输入wi - fi密码，最后，点击 "连接" 按键。

安卓应用市场

请通过下步骤安装应用程序或游戏：

登录浏览器 搜索 "安卓市场" 下载、安装您喜欢的 "安卓市场" 打开 "安卓市场" 搜索您想要安装的应用程序或游戏 下载并安装应用程序或游戏 打开并使用应用程序
（注：MINIX推荐使用正版软件 ）

Kodi

Kodi作为一个标准的媒体中心软件，能够播放几乎所有流行的音频和视频格式。
Kodi还被设计用于播放网络媒体，支持各种网络媒体协议，这样你可以把你的媒体库放在家庭网络中或直接播放互联网媒体。Kodi还能播放存储在硬盘中的几乎所有视频和音频格式。目前 U1 已经预装Kodi,您Kodi效果请授权安卓产品上的。
可以访问如下获得更多资讯以及安装指南等: http://kodi.wiki

版权©2015 MINIX.保留所有权利。

没有MINIX明确的书面许可，禁止以任何形式或通过任何途径将此指南的 任何部分包括产品和软件描述，复制、传播、转录、存储进检索系统或 翻译成任何语言；
购买者以备份目的保存文件除外。此条款不适用于 获得通用公共许可证("GPL")许可或其他免费开放资源许可的软件。许 可条款副本及需要时提供的源代码都包含在产品中。

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, 和一些其他商标均为谷歌公司的财产。谷歌商标的列表可以
在 http://www.google.com/permissions/guidelines.html中找到。
MINIX和 MINIX的标识是MINIX科技的商标。所有其他标志或商标均为它们各自所有者的财产。

此指南内容在一些细节上可能与产品或它的软件不同。本文件中的所有 信息可做更改，不另行通知。

在线帮助和支持请访问www.minix.com.hk

CE FC

MINIX
Next Generation Computing

NEO U1
Четырехядерная медиа приставка на базе Android™

Руководство по установке

Благодарим Вас за покупку нашего продукта.

Следуйте этой инструкции чтобы настроить ваше устройство.

Это революционная ТВ приставка основанная на четырехъядерном процессоре ARM Cortex A53 с восьмиядерной видеокартой Mali450 GPU и новейшей операционной системой Android 5.1.1 Присоединяйтесь к Google Play Store чтобы скачивать и устанавливать любимые приложения.

YouTube, Vkontakte, интернет радио и множество других приложений доступно для скачивания. Так же вы можете устанавливать приложения из других источников таких как USB флеш или домашняя сеть.

Устройство имеет возможность Ethernet, Bluetooth и Wifi подключений. Вы сможете подключится к общим медиа ресурсам вашей домашней сети для просмотра видео или прослушивания аудио.

Внешний Вид

Внешний Вид

Индикатор питания
Индикатор питания зажжется если устройство включено

Кнопка питания
Для включения приставки, нажмите и держите кнопку питания 2-3 секунды, поко индикатор питания не зажжется. Для выключения, нажмите и удерживайте кнопку питания до появления на экране диалога выключения и нажмите «Ок» для подтверждения; или удерживайте кнопку питания больше 8 секунд для аппаратного выключения

Слот для карты SD-MMC
Используйте для подключения SD карт к вашему устройству. Поддерживается карты до 256ГБ включительно

Кнопка Recovery
Используйте вместе с OTG портом для подключения к ПК, восстановления либо обновления вашего устройства. Для обновления устройства, подключите microUSB кабель к компьютеру, далее нажмите кнопку Recovery, и удерживая ее, включите устройство. Отпустите кнопку Recovery после обнаружения устройства компьютером.

Аудиовход
Подключите внешнее устройство для вывода звука, наушники либо колонки

Внешний Вид

Аудиовход
Подключите микрофон для ввода звука

Ethernet порт
Подключите Ethernet кабель для подключения устройства к локальной сети. При подключении Ethernet кабеля, устройство может быть использовано как беспроводной точка доступа

Разъем питания
Подключите адаптер питания 5В к этому порту. Устройству требуется минимум 1А для работы. Блок питания из комплекта поставки обеспечивает 5В/3А

USB 2.0 порт
Подключите внешние USB устройства к приставке, внешние жесткие диски, usb мышки и клавиатуры (всем возможно понадобится использовать 2 порта USB для подключения внешних жестких дисков)

Внешний Вид

HDMI порт
Подключите устройство к HDMI порту телевизора либо монитора, используя hdmi кабель

Оптический аудиовыход
Подключите оптический аудиовыход к усилителю звука

OTG порт
Подключите устройство через microUSB кабель к компьютеру для синхронизации и обновлений. Этот порт так же может быть использован как дополнительный порт USB, при использовании microUSB OTG кабеля

Управление

Методы управления
Вы можете управлять устройством с помощью следующего:
1.Проводная мышь/клавиатура
2.Беспроводная клавиатура/мышь (USB)
3.Беспроводной пульт ДУ с функциями мыши (Minix Neo A2 Lite – приобретается отдельно)
4.ИК(инфракрасный пульт ДУ Minix (в комплекте)

Внешний вид ик-пульта

- **MENU** Отображает меню настроек
- **HOME** Возвращает на домашний экран
- **POWER** Вкл/выкл из спящего режима
- **BACK** Отмена/возврат к предыдущему экрану
- **VOLUME DOWN** Уменьшение громкости
- **VOLUME UP** Увеличение громкости
- **UP** Вверх
- **LEFT** Влево
- **RIGHT** Вправо
- **DOWN** Вниз
- **OK** Подтверждение текущего действия
- **SETTINGS** Настройки

Настройка

Что понадобится
Для начала использования устройства вам понадобится следующее:
Телевизор либо монитор
Телевизор или монитор с поддержкой разрешений 720p или 1080p или 2160p
HDMI кабель
Кабель для подключения устройства к ТВ
Подключение к сети
Кабель для подключения к локальной сети либо пароль от сети беспроводной
Программное обеспечение и учетные записи
Для воспроизведения мультимедиа (видео, фото, музыка) с вашего смартфона либо компьютера, вам понадобится:
- UPNP/DLNA программное обеспечение на вашем смартфоне/ПК
- Учет