



# NEO Z95

INTEL MINI PC WITH WINDOWS 11 Pro (64-bit) PRE-INSTALLED

## User Guide

Intel® Processor N95



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.





# Connect To A Wonderlife

EN

Thank you for choosing MINIX products.  
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

## Accessories List



12V/3A Power Adapter



NEO Z95



HDMI® Cable




Vesa Mount

# Basic Setup


## Step 1: Connect the HDMI®/USB-C cable.

Connect one end of the HDMI® cable to the HDMI® port on your TV or PC monitor, and the other end to the HDMI® port on MINIX PC.




## Step 2: Connect to power supply.

Connect the 12V/3A power adapter supplied in the package to MINIX PC.



## Step 3: Power on.

Press the power button to power on MINIX PC, the power LED should then glow.



## Step 4: Turn on TV / PC monitor and select the input.


Simply turn on your TV or PC monitor, and select the corresponding port connected to the MINIX PC.

# Buttons and Ports

- 1 Power Button:** To power on the MINIX PC, press and hold the power button for 1-2 seconds until the power LED glows. To power off the MINIX PC, press and hold the power button for 8 seconds.




- 2 DCIN Port:** The port only be used for inputting PD power.
- 3 3.5mm Audio Input/Output Combo Jack:** Connect an external audio input/output device such as microphone.
- 4 1G RJ-45 Ethernet Port:** Connect one or two Ethernet cables for wired internet access.




# Buttons and Ports

- 5 HDMI® Port:** Connect the MINIX PC via HDMI® to a TV or PC monitor using included HDMI® cable.
- 6 DP Port:** Connect the MINIX PC via DP to a TV or PC monitor using DP cable.
- 7 Reset Hole:** When there's a software problem (like it freezes or won't start right), you can use a thin thing to press the button inside the hole. Then the device restarts and some settings are back to the factory settings. But remember, you might lose data that wasn't saved.




- 8 USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 5Gbps).
- 9 Kensington Lock:** You can insert a special lock into it and then fasten the other end of the lock to a stationary object, such as a table or railing. This way, it stops thieves from easily taking the Mini PC.



# SSD Installation

## SSD Installation (As illustrated in the picture)

1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.



# Control

## You may control NEO Z95 via one of the following input methods:

1. Wired mouse and keyboard
2. Wireless/Bluetooth mouse and keyboard

Operating temperature: 0°C -50°C @ 5~85% RH

Storage temperature: -20°C -70°C

Working humidity: 10%-95% RH @ 40°C/104°F, non-condensing.

# Specifications

<b>Processor</b>	Intel® Processor N95, 6M Cache, up to 3.40 GHz
<b>GPU</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Memory</b>	12GB/16GB LPDDR5X-4000MHz (Onboard)
<b>Storage</b>	512GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
<b>Storage Slot</b>	1 x M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe Slot
<b>Ethernet</b>	2 x RJ-45 1G Ethernet
<b>Wireless Connectivity</b>	802.11ac 2x2 MU-MIMO Dual Band WIFI 5 (2.4GHz/5GHz), BT5.0
<b>Operating System</b>	Windows 11 Pro, support multi-language
<b>Video Output</b>	2 x HDMI® 2.0 (4K@60Hz) + DP 1.4 (4K@60Hz)
<b>Audio</b>	3.5mm Audio Output Combo Jack
<b>USB Ports</b>	3 x USB-A 3.2 Gen 1
<b>Power</b>	12V/3A DC Power Adapter

# Friendly Reminder

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX Technology Limited.

MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Technology Limited. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

The content of this guide may differ in some details from the product or its software.

All information in this documentation is subject to change without notice.

This bag is not a toy. To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

This bag is not a toy. To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens.

# Verbindung zu einem wunderbaren Leben

Vielen Dank für die Wahl von MINIX-Produkten.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um es für die Zukunft als Referenz zu verwenden.

DE

## Zubehörliste



Netzteil 12V/3A



NEO Z95



HDMI®-Kabel




Vesa-Montage

# Grundeinrichtung


## Schritt 1: Verbindung des HDMI®/USB-C-Kabels herstellen.

Connect one end of the HDMI® cable to the HDMI® port on your TV or PC monitor, and the other end to the HDMI® port on MINIX PC.




## Schritt 2: Anschließen an die Stromversorgung.

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene 12V/3A-Netzteil mit Ihrem MINIX-PC.



## Schritt 3: Einschalten.

Drücken Sie die Einschalttaste, um den MINIX-PC einzuschalten. Die Power-LED sollte dann leuchten.



## Schritt 4: Fernseher / PC-Monitor einschalten und die Eingabeauswahl vornehmen.


Schalten Sie einfach Ihren Fernseher oder PC-Monitor ein und wählen Sie den entsprechenden Anschluss, der mit dem MINIX-PC verbunden ist.

# Tasten und Anschlüsse

- 1 Einschalttaste:** Um den MINIX-PC einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste 1 bis 2 Sekunden gedrückt, bis die Power-LED leuchtet. Um den MINIX-PC auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 8 Sekunden lang gedrückt.




- 2 DCIN-Anschluss:** Dieser Anschluss wird ausschließlich zur Zufuhr von PD-Strom genutzt.
- 3 Kombinationsbuchse für 3,5-mm-Audio-Eingang/Ausgang:** Verbinden Sie ein externes Audio-Eingangs-/Ausgangsgerät wie z. B. ein Mikrophon.
- 4 1G RJ-45-Ethernet-Anschluss:** Verbinden Sie ein oder zwei Ethernet-Kabel, um eine kabelierte Internetverbindung herzustellen.



# Tasten und Anschlüsse

- 5 HDMI®-Anschluss:** Verbinden Sie den MINIX-PC über HDMI® mit einem Fernseher oder PC-Monitor, indem Sie das mitgelieferte HDMI®-Kabel verwenden.
- 6 DP-Anschluss:** Verbinden Sie den MINIX-PC über DP mit einem Fernseher oder PC-Monitor, indem Sie ein DP-Kabel verwenden.
- 7 Reset-Loch:** Wenn es ein Softwareproblem gibt (z. B. das Gerät friert ein oder startet nicht richtig), können Sie ein dünnes Objekt verwenden, um die Taste im Inneren des Loches zu drücken. Anschließend startet das Gerät neu und einige Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Beachten Sie jedoch, dass Sie eventuell nicht gespeicherte Daten verlieren können.




- 8 USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse:** Verbinden Sie ein externes USB-Gerät, wie z. B. eine Webcam, eine kabelgebundene Maus oder eine externe Festplatte (bis zu 5 Gbps).
- 9 Kensington-Schloss:** Sie können ein spezielles Schloss hineinsetzen und das andere Ende des Schlosses an einem feststehenden Gegenstand, wie z. B. einem Tisch oder einer Geländerstange, befestigen. Auf diese Weise wird es Dieben erschwert, den Mini-PC leicht wegzunehmen.



# SSD Installation

## SSD-Installation (wie in der Abbildung dargestellt)

1. Richten Sie den Stecker der SSD und den des M.2-Steckplatzes auf der Hauptplatine aus und schieben Sie die SSD vorsichtig hinein.
2. Drücken Sie das andere Ende nach unten und befestigen Sie es mit Schrauben an Ort und Stelle.



# Bedienung

Sie können den NEO Z95 über eine der folgenden Eingabemethoden steuern:

1. Kabelgebundene Maus und Tastatur
2. Drahtlose/Bluetooth-Maus und -Tastatur

Betriebstemperatur: 0 °C - 50 °C bei 5 - 85 % relativer Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur: -20 °C - 70 °C

Arbeitsfeuchtigkeit: 10 % - 95 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 40 °C/104 °F, ohne Kondensation.

# Technische Daten

<b>Prozessor</b>	Intel® Processor N95, 6M Cache, bis zu 3,40 GHz
<b>Grafikprozessor (GPU)</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Speicher</b>	12GB/16GB LPDDR5X-4000MHz Onboard (integriert)
<b>Speicherplatz</b>	512GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
<b>Speicherslot</b>	1 x M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe Steckplatz
<b>Ethernet</b>	2 x RJ-45 1G Ethernet
<b>Drahtlose Verbindung</b>	802.11ac 2x2 MU-MIMO Dual Band WIFI 5 (2.4GHz/5GHz), BT5.0
<b>Betriebssystem</b>	Windows 11 Pro, unterstützt mehrere Sprachen
<b>Videoausgabe</b>	2 x HDMI® 2.0 (4K@60Hz) + DP 1.4 (4K@60Hz)
<b>Audio</b>	Kombinationsbuchse für 3,5-mm-Audioausgabe
<b>USB-Anschlüsse</b>	3 x USB-A 3.2 Gen 1
<b>Stromversorgung</b>	12V/3A DC Netzteil

# Hinweis

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von MINIX Technology Limited darf kein Teil dieser Anleitung, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Mittel reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Retrieval-System gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, außer für Dokumente, die vom Käufer zur Sicherungszwecken aufbewahrt werden.

MINIX und das MINIX-Logo sind Markenzeichen von MINIX Technology Limited. Alle anderen Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt dieser Anleitung kann in einigen Details von dem Produkt oder seiner Software abweichen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können ohne Vorankündigung geändert werden.

Dieser Beutel ist kein Spielzeug. Um das Erstickungsrisiko zu vermeiden, halten Sie diesen Kunststoffbeutel von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen oder Spielzäunen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es den Grenzwerten für eine digitale Klasse-B-Geräte entspricht, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebäuden zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann HF-Energie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und genutzt wird, kann es zu schädlichen Störungen bei der Funkkommunikation führen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen bei der Funk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ausschalten und Wieder Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, wird der Anwender ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Orientieren oder verlegen Sie die Empfangsantenne.

Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem Stromkreis an, der von dem Stromkreis verschieden ist, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen können.

Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Hersteller genehmigt wurden, können die Befugnis des Anwenders, das Gerät gemäß den FCC-Vorschriften zu betreiben, aufheben. Dieser Beutel ist kein Spielzeug. Um das Erstickungsrisiko zu vermeiden, halten Sie diesen Kunststoffbeutel von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen oder Spielzäunen.

# 素敵な生活に繋がる

MINIX 製品を選んでいただき、ありがとうございます。  
このユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参考に備えて保管してください。

JP

## 付属品リスト



12V/3A の電源アダプター



NEO Z95



HDMI® ケーブル




ベサマウント

# 基本的なセットアップ


ステップ 1：HDMI®/USB-C ケーブルを接続する。

HDMI® ケーブルの一端をテレビまたは PC モニターの HDMI® ポートに、もう一端を MINIX PC の HDMI® ポートに接続します。




ステップ 2：電源に接続する。

パッケージに付属している 12V/3A の電源アダプターを MINIX PC に接続します。



ステップ 3：電源を入れる。

電源ボタンを押して MINIX PC の電源を入れます。そうすると、電源用の LED が点灯します。




ステップ 4：テレビまたは PC モニターをオンにし、入力を選択する。


単にテレビまたは PC モニターをオンにし、MINIX PC と接続されている対応するポートを選択します。

# ボタンとポート

- 1 電源ボタン: MINIX PC を起動するには、電源ボタンを 1~2 秒間押し続けて、電源用の LED が点灯するまで待ちます。MINIX PC をシャットダウンするには、電源ボタンを 8 秒間押し続けます。




- 2 DCIN ポート: このポートは PD 電力の入力にのみ使用されます。
- 3 3.5mm オーディオ入力 / 出力コンボジャック: マイクフォンなどの外部オーディオ入力 / 出力デバイスを接続します。
- 4 1G RJ-45 イーサネットポート: 有線インターネットアクセスのために 1 本または 2 本のイーサネットケーブルを接続します。




# ボタンとポート

- 5 HDMI® ポート:** 付属の HDMI® ケーブルを使って、MINIX PC を HDMI® を介してテレビまたは PC モニターに接続します。
- 6 DP ポート:** DP ケーブルを使って、MINIX PC を DP を介してテレビまたは PC モニターに接続します。
- 7 リセットホール:** ソフトウェアの問題（例えば、機能が停止したり、正しく起動しない場合）が発生したとき、細い物を使ってホール内のボタンを押すことができます。そうすると、デバイスが再起動し、いくつかの設定が出荷時の設定に戻ります。ただし、保存されていないデータが失われる可能性があることを忘れないでください。




- 8 USB 3.2 Gen 1 Type-A ポート:** ウェブカム、有線マウス、外部ハードドライブ（最大 5Gbps）などの外部 USB デバイスを接続します。
- 9 ケンジントンロック:** 特別なロックを差し込み、そのロックのもう一方の端を机や手すりなどの固定された物体に固定することができます。これにより、泥棒が簡単にミニ PC を持ち去るのを防ぐことができます。



# SSD のインストール

SSD のインストール（図に示すように）

1. SSD のプラグとマザーボード上の M.2 スロットのプラグを合わせ、そしてゆっくりと SSD を押し込みます。
2. もう一方の端を下に押し、ネジを使ってその場所に固定します。



## 操作

次の入力方法のいずれかを使って **NEO Z95** を操作することができます：

1. 有線マウスとキーボード
2. 無線 / ブルートゥースマウスとキーボード

動作温度： 相対湿度 5～85% のとき、0°C ～50°C

保管温度： -20°C ～70°C

作業湿度： 40°C/104°F のとき、相対湿度 10%～95%（結露しない条件）

# 仕様

プロセッサ	Intel® Processor N95, 6M Cache, 最大 3.40 GHz
グラフィックスプロセッサ (GPU)	Intel® UHD Graphics
メモリ	12GB/16GB LPDDR5X-4000MHz オンボード (内蔵)
ストレージ	512GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
ストレージスロット	1 x M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe スロット
イーサネット	2 x RJ-45 1G Ethernet
無線接続	802.11ac 2x2 MU-MIMOデュアルバンド WIFI 5 (2.4GHz/5GHz), BT5.0
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro, 多言語対応
ビデオ出力	2 x HDMI® 2.0 (4K@60Hz) + DP 1.4 (4K@60Hz)
オーディオ	3.5mm オーディオ出力コンボジャック
USB ポート	3 x USB-A 3.2 Gen 1
電源	12V/3A DC 電源アダプター

# お知らせ

著作権 © 2023 ミニックス テクノロジー リミテッド。全ての権利を保有しています。

ミニックス テクノロジー リミテッドの明示的な書面による許可なしに、このガイドのいかなる部分（そこに記載されている製品やソフトウェアを含む）も、バックアップ目的で購入者が保管している書類を除き、いかなる形式や手段によっても、複製、送信、転写、検索システムへの保存、またはいかなる言語への翻訳を行うことはできません。

ミニックスとミニックスのロゴは、ミニックス テクノロジー リミテッドの商標です。その他のすべてのマークや商標は、それぞれの所有者の所有物です。

このガイドの内容は、製品やそのソフトウェアと細部で異なる場合があります。

このドキュメント内のすべての情報は、予告なしに変更される可能性があります。この袋はおもちゃではありません。窒息の危険を避けるため、このプラスチック袋を赤

ちゃんや子供の手の届かないところに保管してください。ベビーベッド、ベッド、乳母車、遊び用の囲いの中でこの袋を使用しないでください。

注記：この機器は、FCC 規則の第 15 部に従ってテストされ、クラス B デジタル機器の制限を満たすことが判明しています。これらの制限は、住宅用の設置における有害な干渉に対して適切な保護を提供するように設定されています。

この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射することができ、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことを保証することはできません。この機器が無線またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器をオンおよびオフにすることで判断できます）、ユーザーは以下の 1 つ以上の対策を試して干渉を修正することが推奨されます。

受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。

機器と受信機との間隔を広げる。

機器を、受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続する。

ディーラーまたは経験豊富なラジオ / テレビ技術者に相談して助けを求める。

このデバイスは FCC 規則の第 15 部に準拠しています。

操作は以下の 2 つの条件に従うものとする。

(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない。

(2) このデバイスは、受信したすべての干渉を受け入れなければならない、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉も含まれる。

メーカーが明示的に承認していない改造は、ユーザーが FCC 規則に基づいて機器を操作する権限を無効にする可能性があります。

この袋はおもちゃではありません。窒息の危険を避けるため、このプラスチック袋を赤ちゃんや子供の手の届かないところに保管してください。ベビーベッド、ベッド、乳母車、遊び用の囲いの中でこの袋を使用しないでください。

# Connexion à une vie merveilleuse

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits MINIX.  
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conserver-le pour une future consultation.

## Liste des accessoires

FR



Adaptateur d'alimentation

12V/3A



Câble HDMI®



NEO Z95




Montage Vesa

# Configuration de base


## Étape 1 : Connecter le câble HDMI®/USB-C.

Connectez une extrémité du câble HDMI® au port HDMI® de votre télévision ou de votre moniteur PC, et l'autre extrémité au port HDMI de votre PC MINIX.




## Étape 2 : Brancher l'alimentation électrique.

Connectez l'adaptateur d'alimentation 12V/3A fourni dans le paquet à votre PC MINIX.



## Étape 3 : Allumer.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le PC MINIX. La LED de puissance devrait ensuite s'allumer.




## Étape 4 : Allumer la télévision / le moniteur PC et sélectionner l'entrée.


Il suffit d'allumer votre télévision ou votre moniteur PC et de sélectionner le port correspondant connecté au PC MINIX.

# Boutons et ports

- 1 Bouton d'alimentation:** Pour allumer le PC MINIX, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé de 1 à 2 secondes jusqu'à ce que la LED de puissance s'allume. Pour éteindre le PC MINIX, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes.




- 2 Port DCIN:** Ce port est uniquement utilisé pour l'entrée de courant PD.
- 3 Prise combinée pour entrée/sortie audio de 3,5 mm:** Connectez un dispositif d'entrée/sortie audio externe, tel qu'un micro.
- 4 Port Ethernet RJ-45 1G:** Connectez un ou deux câbles Ethernet pour accéder à Internet par câble.




# Boutons et ports

- 5 Port HDMI®:** Connectez le PC MINIX via HDMI® à un téléviseur ou un moniteur PC en utilisant le câble HDMI® fourni.
- 6 Port DP:** Connectez le PC MINIX via DP à un téléviseur ou un moniteur PC en utilisant un câble DP.
- 7 Trou de réinitialisation:** Lorsqu'il y a un problème logiciel (par exemple, si le système se bloque ou ne démarre pas correctement), vous pouvez utiliser un objet fin pour appuyer sur le bouton à l'intérieur du trou. Le dispositif redémarre alors et certains paramètres sont rétablis à leurs valeurs d'origine. Attention, vous risquez de perdre des données qui n'ont pas été enregistrées.




- 8 Ports USB 3.2 Gen 1 de type A:** Connectez un périphérique USB externe, comme une webcam, une souris filaire ou un disque dur externe (jusqu'à 5 Gbps).
- 9 Verrouillage Kensington:** Vous pouvez insérer un verrou spécial dans celui-ci et attacher l'autre extrémité du verrou à un objet fixe, comme une table ou une rampe. De cette manière, il est plus difficile pour les voleurs de voler le Mini PC.



# Installation d'un SSD

## Installation d'un SSD (comme illustré dans la figure)

1. Alignez la fiche de la SSD avec celle de la fente M.2 sur la carte mère, puis insérez doucement la SSD.
2. Appuyez sur l'autre extrémité pour la rabattre et utilisez des vis pour la fixer en place.



# Contrôle

## Vous pouvez contrôler le NEO Z95 via l'une des méthodes d'entrée suivantes:

1. Souris et clavier filaires
2. Souris et clavier sans fil/Bluetooth

Température de fonctionnement : 0 °C - 50 °C à 5 - 85 % d'humidité relative

Température de stockage : -20 °C - 70 °C

Humidité de travail : 10 % - 95 % d'humidité relative à 40 °C/104 °F, sans condensation.

# Caractéristiques techniques

<b>Processeur</b>	Intel® Processor N95, 6M Cache, jusqu'à 3,40 GHz
<b>GPU</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Mémoire</b>	12GB/16GB LPDDR5X-4000MHz (Intégré)
<b>Stockage</b>	512GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
<b>Emplacement de stockage</b>	1 x M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe Emplacement de carte
<b>Ethernet</b>	2 x RJ-45 1G Ethernet
<b>Connectivité sans fil</b>	802.11ac 2x2 MU-MIMO Double bande WIFI 5 (2.4GHz/5GHz), BT5.0
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 11 Pro, Prend en charge plusieurs langues
<b>Sortie vidéo</b>	2 x HDMI® 2.0 (4K@60Hz) + DP 1.4 (4K@60Hz)
<b>Audio</b>	Prise combinée pour sortie audio de 3,5 mm
<b>Ports USB</b>	3 x USB-A 3.2 Gen 1
<b>Alimentation</b>	12V/3A DC Adaptateur d'alimentation

# Rappel amical

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce guide, y compris les produits et logiciels décrits dans celui-ci, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une autre langue sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf les documents conservés par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de MINIX Technology Limited.

MINIX et le logo MINIX sont des marques déposées de MINIX Technology Limited. Tous les autres signes et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le contenu de ce guide peut différer dans certains détails du produit ou de son logiciel.

Toutes les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles de changer sans préavis.

Ce sac n'est pas un jouet. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique à l'écart des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les enclos de jeu.

Remarque : Cet équipement a été testé et il a été constaté qu'il était conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications non expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement conformément aux règles de la FCC.

Ce sac n'est pas un jouet. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique à l'écart des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les enclos de jeu.

# Połącz się z cudownym życiem

Dziękujemy za wybór produktów MINIX. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i przechować ją do przyszłych odwołań.

## Lista Akcesoriów

PL



Zasilacz 12V/3A



NEO Z95



Kabel HDMI®




Montaż VESA

# Podstawowa Konfiguracja


## Krok 1: Podłącz kabel HDMI®/USB-C.

Podłącz jeden koniec kabla HDMI® do portu HDMI® na telewizorze lub monitorze komputerowym, a drugi koniec do portu HDMI® na komputerze MINIX.




## Krok 2: Podłącz zasilanie.

Podłącz dostarczony w zestawie zasilacz 12V/3A do komputera MINIX.



## Krok 3: Włącz urządzenie.

Naciśnij przycisk włączenia, aby uruchomić komputer MINIX – dioda zasilania powinna wtedy świecić.



## Krok 4: Włącz telewizor / monitor komputerowy i wybierz źródło sygnału.


Po prostu włącz telewizor lub monitor komputerowy i wybierz odpowiedni port, do którego podłączony jest komputer MINIX.

# Przyciski i Porty

- 1 Przycisk włączenia:** Aby uruchomić komputer MINIX, przytrzymaj przycisk włączenia przez 1-2 sekundy, aż dioda zasilania zapali się. Aby wyłączyć komputer MINIX, przytrzymaj przycisk włączenia przez 8 sekund.




- 2 Port DCIN:** Port służy wyłącznie do wprowadzania zasilania PD.
- 3 Gniazdo kombinowane audio wejścia/wyjścia 3,5mm:** Podłącz zewnętrzne urządzenie audio wejścia/wyjścia, np. mikrofon.
- 4 Port Ethernet 1G RJ-45:** Podłącz jeden lub dwa kable Ethernet do uzyskania przewodowego połączenia internetowego.




# Przyciski i Porty

- 5 Port HDMI®:** Podłącz komputer MINIX za pomocą dostarczonego kabla HDMI® do telewizora lub monitora komputerowego przez port HDMI®.
- 6 Port DP:** Podłącz komputer MINIX za pomocą kabla DP do telewizora lub monitora komputerowego przez port DP.
- 7 Otwór resetowania:** Gdy występuje problem z oprogramowaniem (np. zamrożenie lub błędne uruchomienie), użyj cienkiego przedmiotu, aby nacisnąć przycisk wewnątrz otworu. Następnie urządzenie uruchamia się ponownie, a niektóre ustawienia powracają do ustawień fabrycznych. Pamiętaj jednak, że mogą zostać utracone niezapisane dane.




- 8 Porty USB 3.2 Gen 1 Type-A:** Podłącz zewnętrzne urządzenia USB, np. kamerę internetową, przewodową mysz lub zewnętrzny dysk twardy (do 5Gbps). Zamka
- 9 Kensington:** Możesz włożyć specjalny zamek i przywiązać drugi koniec zamka do stałego przedmiotu, np. stołu lub poręczy. W ten sposób zapobiega się łatwemu zabraniu Mini PC przez kradzież.



# Instalacja SSD

## Instalacja SSD (jak pokazano na zdjęciu)

1. Wyrównaj konektor SSD z slotem M.2 na płycie głównej, następnie delikatnie wsuń SSD.
2. Przycisnij drugi koniec w dół i użyj śruby do zamocowania go na miejscu.



# Sterowanie

Możesz sterować urządzeniem NEO Z95 za pomocą jednej z następujących metod wprowadzania:

1. Przewodowa mysz i klawiatura
2. Bezprzewodowa mysz i klawiatura (Bluetooth)

Temperatura pracy: 0°C – 50°C @ 5~85% RH

Temperatura magazynowania: -20°C – 70°C

Wilgotność pracy: 10%-95% RH @ 40°C/104°F, bez kondensacji.

# Specyfikacje

Procesor	Intel® Procesor N95, 6MB pamięć podręczna, do 3.40 GHz
GPU	Intel® UHD Graphics
Pamięć	12GB/16GB LPDDR5X-4000MHz (wbudowane)
Magazynowanie	512GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
Slot na magazynowanie	1 x Slot M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe
Ethernet	2 x Ethernet RJ-45 1G
Połączenie bezprzewodowe	WiFi 5 Dual Band 802.11ac 2x2 MU-MIMO (2.4GHz/5GHz), BT5.0
System operacyjny	Windows 11 Pro, wsparcie dla wielu języków
Wyjście wideo	2 x HDMI® 2.0 (4K@60Hz) + DP 1.4 (4K@60Hz)
Audio	Gniazdo kombinowane wyjścia audio 3,5mm
Porty USB	3 x Porty USB-A 3.2 Gen 1
Zasilanie	Zasilacz DC 12V/3A

# Przyjazne Przypomnienie

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bez jawnego pisemnego pozwolenia MINIX Technology Limited, żadne części niniejszej instrukcji – w tym opisywane w niej produkty i oprogramowanie – nie mogą być reprodukowane, przesyłane, transkrybowane, przechowywane w systemie wyszukiwania lub tłumaczone na jakikolwiek język w dowolnej formie lub przez dowolne środki, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez nabywcę w celach kopii zapasowych.

MINIX oraz logo MINIX to znaki towarowe MINIX Technology Limited. Wszystkie inne znaki i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Zawartość niniejszej instrukcji może się w pewnych szczegółach różnić od produktu lub jego oprogramowania.

Wszelkie informacje zawarte w tej dokumentacji podlegają zmianie bez powiadomienia.

Ta torba nie jest zabawką. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj tę torbę plastikową oddalając od niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w łóżeczku dla niemowląt, łóżku, wózku dziecięcym lub drewnianej huśtawce.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, w zgodzie z rozdziałem 15 zasad FCC. Ograniczenia te są zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwą interferencją w instalacji w miejscu zamieszkania.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię fal radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwą interferencję w komunikacjach radiowych. Jednak nie ma gwarancji, że interferencja nie wystąpi w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwą interferencję w odbiorze radiowym lub telewizyjnym (co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie), użytkownik jest zachęcany do próby 消除 interferencji za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

Przekieruj lub przenieś antenę odbiorczą.

Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego w innym obwodzie, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.

Skonsultuj się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15 zasad FCC.

Praca urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwej interferencji, oraz

(2) To urządzenie musi przyjąć wszelkie odebrane interferencje, w tym interferencje, które mogą powodować niepożądane działanie.

Modyfikacje nie wyraźnie zatwierdzone przez producenta mogą unieważnić uprawnienie użytkownika do użytkowania urządzenia zgodnie z zasadami FCC.

Ta torba nie jest zabawką. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj tę torbę plastikową oddalone od niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w łóżeczku dla niemowląt, łóżku, wózku dziecięcym lub drewnianej huśtawce.

# Verbind met een prachtig leven

Bedankt voor het kiezen van MINIX-producten.  
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig

## Accessoires Lijst



Voeding 12V/3A



NEO Z95



HDMI®-kabel




VESA-beugel

NL

# Basisopstelling


## Stap 1: Sluit de HDMI®/USB-C-kabel aan.

Sluit één uiteinde van de HDMI®-kabel aan op de HDMI®-poort van uw TV of computerbeeldscherm, en het andere uiteinde aan op de HDMI®-poort van de MINIX PC.




## Stap 2: Sluit de voeding aan.

Sluit de in de verpakking meegeleverde voeding 12V/3A aan op de MINIX PC.



## Stap 3: Schakel in.

Druk op de aan/uit-knop om de MINIX PC in te schakelen – de power-LED zou dan moeten gloeien.




## Stap 4: Schakel de TV / computerbeeldscherm in en selecteer de invoer.


Schakel uw TV of computerbeeldscherm eenvoudig in en selecteer de overeenkomstige poort waaraan de MINIX PC is aangesloten.

# Knoppen en Poorten

- 1 Aan/uit-knop:** Om de MINIX PC in te schakelen, druk en houd de aan/uit-knop 1-2 seconden ingedrukt totdat de power-LED gloeit. Om de MINIX PC uit te schakelen, druk en houd de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt.




- 2 DCIN-poort:** Deze poort is alleen bedoeld voor het invoeren van PD-stroom.
- 3 3,5mm combinatie-audio-poort (in/out):** Sluit een extern audio-in-/uitvoerapparaat aan, zoals een microfoon.
- 4 1G RJ-45 Ethernet-poort:** Sluit één of twee Ethernet-kabels aan voor bedraad internet.




# Knoppen en Poorten

- 5 HDMI®-poort:** Sluit de MINIX PC via HDMI® aan op een TV of computerbeeldscherm met behulp van de inbegrepen HDMI®-kabel.
- 6 DP-poort:** Sluit de MINIX PC via DP aan op een TV of computerbeeldscherm met behulp van een DP-kabel.
- 7 Resetgat:** Wanneer er een softwareprobleem is (zoals bevroren of niet correct opstarten), kunt u een dun object gebruiken om de knop binnen het gat in te drukken. Daarna start het apparaat opnieuw op en worden sommige instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Onthoud wel dat u mogelijk ongeopslagen gegevens verliest.




- 8 USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten:** Sluit een extern USB-apparaat aan, zoals een webcam, bedraad muis of externe harde schijf (tot 5Gbps).
- 9 Kensington-sluiting:** U kunt een speciale slot inbrengen en het andere uiteinde van de slot vastmaken aan een vaste voorwerp, zoals een tafel of reling. Op deze manier voorkomt u dat dieven de Mini PC eenvoudig meenemen.



# Knoppen en Poorten

## SSD-installatie (zoals aangegeven op de afbeelding)

1. Uitlijnen de connector van de SSD met die van de M.2-slot op het moederbord, en duw de SSD vervolgens zachtjes naar binnen.
2. Druk het andere uiteinde naar beneden en gebruik schroeven om het op zijn plaats te bevestigen.



## Besturing

### U kunt de NEO Z95 besturen via een van de volgende invoermethoden:

1. Bedraad muis en toetsenbord
2. Draadloos/Bluetooth-muis en toetsenbord

Werk temperatuur: 0°C – 50°C @ 5~85% RH

Opslag temperatuur: -20°C – 70°C

Werk vochtigheid: 10%-95% RH @ 40°C/104°F, zonder condensatie.

# Specificaties

<b>Processor</b>	Intel® Processor N95, 6MB cachegeheugen, tot 3.40 GHz
<b>GPU</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Geheugen</b>	12GB/16GB LPDDR5X-4000MHz (ingebouwd)
<b>Opslag</b>	512GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
<b>Opslagslot</b>	1 x M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe-slot
<b>Ethernet</b>	2 x RJ-45 1G Ethernet
<b>Draadloze connectiviteit</b>	WiFi 5 Dual Band 802.11ac 2x2 MU-MIMO (2.4GHz/5GHz), BT5.0
<b>Besturingssysteem</b>	Windows 11 Pro, ondersteuning voor meerdere talen
<b>Video-uitgang</b>	2 x HDMI® 2.0 (4K@60Hz) + DP 1.4 (4K@60Hz)
<b>Audio</b>	3,5mm combinatie-audiouitgang
<b>USB-poorten</b>	3 x USB-A 3.2 Gen 1-poorten
<b>Voeding</b>	DC-voeding 12V/3A

# Vriendelijke Herinnering

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. Alle rechten voorbehouden.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MINIX Technology Limited mag geen onderdeel van deze handleiding, inclusief de beschreven producten en software, worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een opvragingssysteem of vertaald in enige taal in enige vorm of op enige wijze, behalve documentatie die door de koper voor back-updoeleinden wordt bewaard.

MINIX en het MINIX-logo zijn handelsmerken van MINIX Technology Limited. Alle andere merken en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

De inhoud van deze handleiding kan in enkele details verschillen van het product of zijn software.

Alle informatie in deze documentatie is onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze tas is geen speelgoed. Om stikgevaar te voorkomen, houd deze plastic tas uit de buurt van baby's en kinderen. Gebruik deze tas niet in babybedden, bedden, kinderwagens of speelhokken.

Opmerking: Dit apparaat is getest en gebleken conform te zijn aan de limieten voor een digitale apparaat van klasse B, overeenkomstig onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden. Indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie (wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit te schakelen en opnieuw in te schakelen), wordt de gebruiker aangemoedigd de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

Draai of verplaats de ontvangstantenne.

Verhoog de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waar de ontvanger aan is aangesloten.

Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regels. Het gebruik van het apparaat is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken.

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken overeenkomstig de FCC-regels vernietigen.

Deze tas is geen speelgoed. Om stikgevaar te voorkomen, houd deze plastic tas uit de buurt van baby's en kinderen. Gebruik deze tas niet in babybedden, bedden, kinderwagens of speelhokken.



# Contact Us



Website: [www.minix.com.hk](http://www.minix.com.hk)

Forum: [www.theminixforum.com](http://www.theminixforum.com)

Facebook: [www.facebook.com/minixtechnology](http://www.facebook.com/minixtechnology)

E-MAIL: [support@minix.com.hk](mailto:support@minix.com.hk)

## MINIX Group Company Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,  
Kowloon, Hong Kong



Robert Reichenbach  
Berntweg 17  
12353 Berlin, Germany  
E-mail: [info@minix-shop.eu](mailto:info@minix-shop.eu)



201-180775

5.15-5.35 GHz: Indoor use only



D180171201